


CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1070-S

| | |
|--------------------------|--|
| Numero di parte: | CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1070-S |
| Costruttore / Marca: | Schurter |
| Descrizione del prodotto | SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V |
| Schede tecniche: | PDF CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1070-S.pdf |
| Stato di RoHS |  Senza piombo / RoHS conforme |
| Nave da | Hong Kong |
| Modo di spedizione | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

[RICHIESTA DI OFFERTA](#)

L'immagine può essere rappresentativa. Vedi le specifiche per i dettagli del prodotto.

Specifiche di CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1070-S

| | |
|-------------------------------------|---|
| NUMERO DI PARTE | CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1070-S |
| FABBRICANTE | Schurter |
| DESCRIZIONE | SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V |
| STATO LEAD SENZA PIOMBO / ROHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| SCHEDA DATI | PDF CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1070-S.pdf |
| TENSIONE NOMINALE - CC | 60V |
| TENSIONE NOMINALE - CA | 42V |
| DIGITARE | Capacitive, Illuminated |
| STILE DI TERMINAZIONE | Wire Leads |
| FUNZIONE SWITCH | Off-On |
| SERIE | CPS |
| DIMENSIONI SAGOMA RITAGLIO PANNELLO | Circular - 22.10mm Dia |
| IMBALLAGGIO | Bulk |
| TEMPERATURA DI ESERCIZIO | -40°C ~ 60°C |
| TIPO MONTAGGIO | Panel Mount, Front |
| MOISTURE SENSITIVITY LEVEL (MSL) | 1 (Unlimited) |
| DURATA MECCANICA | - |
| STATO SENZA PIOMBO / STATO ROHS | Lead free / RoHS Compliant |
| PROTEZIONE INGRESSO | IP67 - Dust Tight, Waterproof |
| TENSIONE ILLUMINAZIONE (NOMINALE) | 5 ~ 28 VDC |
| TIPO DI ILLUMINAZIONE, COLORE | LED, Magenta/Cyan |
| CARATTERISTICHE | Ceramic Actuator, LOW Symbol |
| DURATA ELETTRICA | - |
| DESCRIZIONE DETTAGLIATA | Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front |
| VALUTAZIONE ATTUALE | 100mA (AC/DC) |
| COLORE - ATTUATORE / CAPPuccio | Clear (White Filter/Diffuser) |
| CIRCUITO | SPST |
| TIPO DI ATTUATORE | Round, Button, Flush |

Tag correlati

| | | |
|--|--|--|
| Schurter CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1070-S | Distributore CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1070-S | CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1070-S Fornitore |
| CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1070-S Prezzo | Immagini CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1070-S | Immagine CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1070-S |
| CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1070-S PDF Scheda dati | CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1070-S Scarica la scheda tecnica | Scheda tecnica CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1070-S |
| Stock CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1070-S | Acquista CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1070-S | Acquista Schurter CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1070-S |
| Schurter CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1070-S | Schurter Fornitore | Distributore Schurter |
| Schurter CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1070-S | Schurter Inc. CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1070-S | |

prodotti correlati

| | |
|---|--|
|  <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1065-S</p> <p>Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1072-S</p> <p>Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1069-S</p> <p>Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1066-S</p> <p>Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1075-S</p> <p>Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1067-S</p> <p>Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1064-S</p> <p>Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1076-S</p> <p>Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1073-S</p> <p>Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1071-S</p> <p>Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1074-S</p> <p>Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1068-S</p> <p>Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p> |