




Schurter

**CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YMPVAR-W0000-S**

Numero di parte:	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YMPVAR-W0000-S
Costruttore / Marca:	Schurter
Descrizione del prodotto	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Schede tecniche:	<a href="#">PDF CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YMPVAR-W0000-S.pdf</a>
Stato di RoHS	 Senza piombo / RoHS conforme
Nave da	Hong Kong
Modo di spedizione	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[RICHIESTA DI OFFERTA](#)

L'immagine può essere rappresentativa. Vedi le specifiche per i dettagli del prodotto.






**Specifiche di CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YMPVAR-W0000-S**

NUMERO DI PARTE	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YMPVAR-W0000-S
FABBRICANTE	Schurter
DESCRIZIONE	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
STATO LEAD SENZA PIOMBO / ROHS	Senza piombo / RoHS conforme
SCHEDA DATI	<a href="#">PDF CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YMPVAR-W0000-S.pdf</a>
TENSIONE NOMINALE - CC	60V
TENSIONE NOMINALE - CA	42V
DIGITARE	Capacitive, Illuminated
STILE DI TERMINAZIONE	Wire Leads
FUNZIONE SWITCH	Off-On
SERIE	CPS
DIMENSIONI SAGOMA RITAGLIO PANNELLO	Circular - 19.10mm Dia
IMBALLAGGIO	Bulk
ALTRI NOMI	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-AI0YMPVAR-W0000-S CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-AI0YMPVAR-W0000-S-ND
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-40°C ~ 60°C
TIPO MONTAGGIO	Panel Mount, Front
MOISTURE SENSITIVITY LEVEL (MSL)	1 (Unlimited)
DURATA MECCANICA	-
STATO SENZA PIOMBO / STATO ROHS	Lead free / RoHS Compliant
PROTEZIONE INGRESSO	IP67 - Dust Tight, Waterproof
TENSIONE ILLUMINAZIONE (NOMINALE)	5 ~ 28 VDC
TIPO DI ILLUMINAZIONE, COLORE	LED, Yellow/Magenta
CARATTERISTICHE	Ceramic Actuator, Finger Guide
DURATA ELETTRICA	-
DESCRIZIONE DETTAGLIATA	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
VALUTAZIONE ATTUALE	100mA (AC/DC)
COLORE - ATTUATORE / CAPPUCCIO	Clear (White Filter/Diffuser)
CIRCUITO	SPST
TIPO DI ATTUATORE	Round, Button, Flush

**Tag correlati**

<a href="#">Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YMPVAR-W0000-S</a>	<a href="#">Distributore CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YMPVAR-W0000-S</a>	<a href="#">CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YMPVAR-W0000-S Fornitore</a>
<a href="#">CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YMPVAR-W0000-S Prezzo</a>	<a href="#">Immagini CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YMPVAR-W0000-S</a>	<a href="#">Immagine CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YMPVAR-W0000-S</a>
<a href="#">CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YMPVAR-W0000-S PDF Scheda dati</a>	<a href="#">CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YMPVAR-W0000-S Scarica la scheda tecnica</a>	<a href="#">Scheda tecnica CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YMPVAR-W0000-S</a>
<a href="#">Stock CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YMPVAR-W0000-S</a>	<a href="#">Acquista CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YMPVAR-W0000-S</a>	<a href="#">Acquista Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YMPVAR-W0000-S</a>
<a href="#">Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YMPVAR-W0000-S</a>	<a href="#">Schurter Fornitore</a>	<a href="#">Distributore Schurter</a>
<a href="#">Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YMPVAR-W0000-S</a>	<a href="#">Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YMPVAR-W0000-S</a>	

**prodotti correlati**

 <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YMPVAR-W1003-S</b> Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V disponibile: Out stock <a href="#">RFQ</a>	 <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YLVAR-W1076-S</b> Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V disponibile: Out stock <a href="#">RFQ</a>
 <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YLVAR-W1073-S</b> Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V disponibile: Out stock <a href="#">RFQ</a>	 <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YMPVAR-W1005-S</b> Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V disponibile: Out stock <a href="#">RFQ</a>
 <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YMPVAR-W1001-S</b> Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V disponibile: Out stock <a href="#">RFQ</a>	 <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YLVAR-W1072-S</b> Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V disponibile: Out stock <a href="#">RFQ</a>
 <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YLVAR-W1075-S</b> Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V disponibile: Out stock <a href="#">RFQ</a>	 <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YLVAR-W1074-S</b> Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V disponibile: Out stock <a href="#">RFQ</a>
 <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YMPVAR-W1004-S</b> Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V disponibile: Out stock <a href="#">RFQ</a>	 <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YLVAR-W1077-S</b> Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V disponibile: Out stock <a href="#">RFQ</a>
 <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YMPVAR-W1002-S</b> Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V disponibile: Out stock <a href="#">RFQ</a>	 <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YMPVAR-W1006-S</b> Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V disponibile: Out stock <a href="#">RFQ</a>