





Schurter


CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S

Numero di parte:	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S
Costruttore / Marca:	Schurter
Descrizione del prodotto	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Schede tecniche:	 CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S.pdf
Stato di RoHS	 Senza piombo / RoHS conforme
Nave da	Hong Kong
Modo di spedizione	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[RICHIESTA DI OFFERTA](#)

L'immagine può essere rappresentativa. Vedi le specifiche per i dettagli del prodotto.



Specifiche di CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S

NUMERO DI PARTE	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S
FABBRICANTE	Schurter
DESCRIZIONE	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
STATO LEAD SENZA PIOMBO / ROHS	Senza piombo / RoHS conforme
SCHEDA DATI	 CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S.pdf
TENSIONE NOMINALE - CC	60V
TENSIONE NOMINALE - CA	42V
DIGITARE	Capacitive, Illuminated
STILE DI TERMINAZIONE	Wire Leads
FUNZIONE SWITCH	Off-On
SERIE	CPS
DIMENSIONI SAGOMA RITAGLIO PANNELLO	Circular - 19.10mm Dia
IMBALLAGGIO	Bulk
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-40°C ~ 60°C
TIPO MONTAGGIO	Panel Mount, Front
MOISTURE SENSITIVITY LEVEL (MSL)	1 (Unlimited)
DURATA MECCANICA	-
STATO SENZA PIOMBO / STATO ROHS	Lead free / RoHS Compliant
PROTEZIONE INGRESSO	IP67 - Dust Tight, Waterproof
TENSIONE ILLUMINAZIONE (NOMINALE)	5 ~ 28 VDC
TIPO DI ILLUMINAZIONE, COLORE	LED, White/Cyan
CARATTERISTICHE	DOWN Symbol
DURATA ELETTRICA	-
DESCRIZIONE DETTAGLIATA	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
VALUTAZIONE ATTUALE	100mA (AC/DC)
COLORE - ATTUATORE / CAPPuccio	Silver
CIRCUITO	SPST
TIPO DI ATTUATORE	Round, Button, Flush

Tag correlati

Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S	Distributore CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S Fornitore
CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S Prezzo	Immagini CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S	Immagine CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S
CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S PDF Scheda dati	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S Scarica la scheda tecnica	Scheda tecnica CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S
Stock CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S	Acquista CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S	Acquista Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S	Schurter Fornitore	Distributore Schurter
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S	

prodotti correlati

 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1074-S</p> <p>Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1073-S</p> <p>Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1066-S</p> <p>Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1069-S</p> <p>Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1065-S</p> <p>Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1071-S</p> <p>Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1070-S</p> <p>Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1067-S</p> <p>Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1063-S</p> <p>Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1062-S</p> <p>Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1072-S</p> <p>Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1064-S</p> <p>Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p>